

# TECHNICKÝ LIST

## DENAS ADITIVUM NA SKLO

**Charakteristika:** Speciální aditivum zvyšující přilnavost nátěrů na skle a keramice.

**Složení (obecné):** Transparentní kapalná látka silanového typu.

**Balení:** 105 g, 500 g

VHODNÉ NA:



SKLO



OBKLADY



GLAZOVANÁ  
KERAMIKA



PORCELÁN



KUCHYNĚ



KOUPELNY

### Použití:

DENAS ADITIVUM NA SKLO je speciální silanový přípravek, určený ke zvýšení přilnavosti barvy DENAS UNIVERZÁL LESK/MAT na různé hladké, nesavé, nepochozí, inertní materiály jako je sklo, keramika, porcelán apod. pro aplikaci v interiéru i exteriéru.

### Pracovní postup:

DENAS ADITIVUM NA SKLO se přidá v poměru 1,5 % tohoto aditiva ku množství předem připravené barvy do DENAS UNIVERZÁL LESK/MAT a zamíchá se. Míchání se provádí vhodným míchacím zařízením (např. vrtačkou s míchadlem) po dobu min. 5 minut. Při míchání je nutné dávat pozor, aby se do barvy nevmíchalo zbytečně moc vzduchu. Doba zpracovatelnosti směsi po přidání přípravku DENAS ADITIVUM NA SKLO je max. 2 týdny při 20 °C.

### Doporučený způsob aplikace:

štetcem, válečkem nebo vzduchovým stříkáním

### Vydatnost a doporučené tloušťky:

Teoretická vydatnost je 7-10 m<sup>2</sup>/kg na jednu vrstvu.

### Skladování:

Skladujte v originálním dobře uzavřeném obalu v suchých a dobře větraných prostorách, při teplotách +5 až +25 °C. Skladujte mimo dosah dětí. Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby. Po vmíchání prostředku DENAS ADITIVUM NA SKLO do výrobku DENAS UNIVERZÁL LESK/MAT tuto výslednou směs skladujte v dobře uzavřeném obalu v suchých a dobře větraných prostorách při teplotě 5-20 °C, maximálně však po dobu 2 týdnů.

### Likvidace obalů a odpadů:

Znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

### Bezpečnost a hygiena:

Při práci a manipulaci s výrobkem dbejte pokynů uvedených v příslušném bezpečnostním listu. Dodržujte zásady osobní hygieny. Při potřísnění pokožky omyjte postižené místo vodou a mýdlem. Při požití vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení a vyhledejte lékařské ošetření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře.